Difusor Ultrasónico

USER MANUAL GEBRAUCHSANLEITUNG BRUKSANVISNING MANUAL DEL USUARIO

• Español





introducción

Índice general	
Características del producto	
Información sobre seguridad	
Descripción de componentes	
Resolución de problemas	
Instrucciones de funcionamiento	
Especificaciones	

Modo de empleo

Utilizando agua limpia filtrada, añada una taza (240 ml) al cuenco. El agua debe llegar a la parte superior del indicador de nivel en el lateral del cuenco. Añada 15-20 gotas de cualquier aceite esencial simple o mezcla. Enchufe el adaptador en la parte posterior del difusor y enchúfelo en la toma doméstica. No encienda el difusor hasta que haya llenado el cuenco con la cantidad correcta de agua.

Especificaciones

Dimensiones externas 17.5cm * 15cm * 11cm Transformador 110V/24V/750mA

110V/24V/750mA: 220V/24V/750mA

Voltaje máximo de régimen 24V/750mA

Entrada máxima 18W Frecuencia de servicio 1,7MHZ Frecuencia de atomización 50~60

Tamaño de partícula Aprox. 3 micrómetros

Mandos

* interruptor de encendido/apagado

- mando de salida en el centro; girar hacia la derecha para incrementar la salida, girar hacia la izquierda para reducir
- * Regulador (5 ajustes)
- 1 Funciona de forma continua hasta que se alcance el nivel bajo de agua cuando se inicia automáticamente el modo de parada de seguridad
- 2 Funciona de forma continua durante 2 horas y se inicia automáticamente el modo de parada de seguridad
- 3 Dosifica durante 15 segundos y se para durante 40 segundos
- 4 Dosifica durante 30 minutos y se para durante 15 minutos

Accesorios Humidificador, transformador,

boquilla dosificadora, tapa

Nivel de agua 0,5 cm por debajo de la tapa de

bloqueo de agua

Parada de emergencia de

nivel de agua Funciona con 1,3 cm de agua en el depósito

Capacidad

del depósito 250 ml

Resolución de problemas

Problema	Solución
El aparato no funciona cuando está encendido	1 comprobar que la fuente de alimentación está enchufada de forma segura en la toma ubicada en la sección posterior del aparato
	2 comprobar que la clavija de conexión a la red está enchufada de forma segura en el enchufe de la pared
	3 comprobar que el nivel de agua es correcto y que hay agua en el depósito
No dosifica o el nivel es más bajo de lo normal	1 comprobar que el nivel de agua es correcto
	2 comprobar que el sensor de nivel de agua no está obstruido
	3 comprobar que el transductor está limpio: no utilizar detergentes (véanse las instrucciones)
	4 ajustar el mando de salida
	5 comprobar que la tapa superior está correctamente ajustada
	6 Volver a poner en marcha el aparato

Características del producto

Seguridad	No existe riesgo de sobrecalentamiento y/o explosión ya que la neblina fría está generada ultrasónicamente, no por llama ni por ninguna fuente de calor
Fácil de usar	El usuario puede ajustar el nivel de salida y el intervalo de dosificación según sus gustos personales
Funcionamiento	Una vez lleno, el aparato puede funcionar hasta 5 horas
Mando digital	Para ahorrar energía y prolongar la duración del producto, se ha diseñado un mando digital de seguridad que para el aparato cuando el nivel de agua es inferior al nivel de agua recomendado
Funciones	Puede utilizarse como humidificador, atomizador y purificador de aire
Incluye	Luz nocturna especial

Descripción de componentes



- 1. tapa de bloqueo de agua
- 2. indicador de encendido
- 3. interruptor de encendido/apagado
- 4. regulador
- 5. salida
- 6. regulador de tiempo
- 7. boquilla dosificadora
- 8. sensor de nivel de agua
- 9. tapa
- 10. depósito de agua
- 11. transductor
- 12. carcasa